Системное программное обеспечение локальных компьютерных сетей Multicast

Денис Пынькин

2013 - 2014

e-mail: denis.pynkin@bsuir.by


http://goo.gl/32cTB счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!

(с)Стругацкие, Пикник на обочине



Широковещательный режим ІР

- one-to-many
- many-to-many
- realtime
- receiver driven




Dave Clark: "You put packets in at one end, and the network conspires to deliver them to anyone who asks."

Дейтаграмму многоадресной передачи должны получать только заинтересованные в ней интерфейсы.

Точнее приложения, которые используют эти интерфейсы и желают принять участие в сеансе многоадресной передачи данных.

Маршрутизация


Маршрутизаторы общаются между собой при помощи какого-либо протокола маршрутизации многоадресной передачи (например DVMRP).



Когда узел присоединяется к группе, он отправляет всем маршрутизаторам в своей сети сообщение IGMP (IPv4) или MLD (IPv6).

IPv4 multicast

Используются адреса класса D: 224.0.0.0 – 239.255.255.255



Младшие 28 бит — идентификатор группы многоадресной передачи (multicast group ID)

224.0.0.1

группа всех узлов (all-hosts group)

К этой группе должны присоединиться все узлы в сети, имеющие возможность многоадресной передачи.

224.0.0.2

группа всех маршрутизаторов (all-routers group)

К этой группе должны присоединиться все маршрутизаторы сети, поддерживающие многоадресную передачу.

224.0.0.0-224.0.0.255

Локальные адреса на канальном уровне (link local)

Предназначены для низкоуровневого определения топологии и служебных протоколов.

Дейтаграммы с такими адресами никогда не передаются маршрутизатором дальше.

Ограничение области действия

Исторически сложилось, что поле TTL в IPv4 выполняло роль поля области действия многоадресной передачи:

- 0: локальный в пределах узла
- 1: локальный в пределах сети
- <32: локальный в пределах сайта
- <64: локальный в пределах региона
- <128: локальный в пределах континента
- <255: глобальный

Ограничение области действия


Более предпочтительно использовать административное управление областями действия

239.0.0.0-239.255.255.255

пространство адресов с административным ограничением областью действия

- 239.255.0.0–239.255.255.255: локальная область действия (site-local)
- 239.192.0.0–239.195.255.255: локальная область действия в пределах организации

Multicast IPv6 Address



FF02::1

группа всех узлов (all-nodes group)

К этой группе должны присоединиться все узлы в сети, имеющие возможность многоадресной передачи (включая маршрутизаторы, принтеры, тостеры и холодильники, если они имеют IPv6 адрес).

В отличие от IPv4 присоединение является обязательным!

FF02::2

группа всех маршрутизаторов (all-routers group)

К этой группе должны присоединиться все маршрутизаторы сети, поддерживающие многоадресную передачу. Аналогичен адресу 224.0.0.2.

Область действия: scope

- 1: Node-local локальная в пределах узла
- 12: Link-local локальная в пределах физической сети
- 14: Admin-local локальная в пределах области администрирования
- 15: Site-local локальная в пределах сайта
- 18: Organization-local локальная в пределах организации
- 114: глобальная
- 4, 5, 8 определяются администратором

Сеансы многоадресной передачи

Сочетание адреса многоадресной передачи и порта транспортного уровня часто называют сеансом (session).

Пример:


потоковое мультимедиа делится на 2 сеанса — аудио и видео. При этом иногда выгодно использовать не только разные порты, но и разные группы.

Multicast и канальный уровень

Современные сетевые карты умеют принимать кадры с установленным битом режима многоадресной передачи. Для


беспроводных сетей 802.11, передача кадра может задержаться в зависимости от режима сохранения энергии (power-save mode).

Multicast: Ethernet & IPv4



Используется универсально управляемый адрес Ethernet.

Multicast: Ethernet & IPv6



Используется локально управляемый групповой адрес Ethernet.

Multicast: программирование

Управление режимом, присоединение к группам, отсоединение и др. осуществляется через вызовы getsockopt и setsockopt.

Multicast: структуры

ip_mreq struct ip_mreq{

```
// адрес многоадресной передачи
struct in_addr imr_multiaddr;
// адрес интерфейса
struct in_addr imr_interface;
}
```

ipv6 mreq

```
struct ipv6_mreq{
// адрес многоадресной передачи
struct in6_addr imr_multiaddr;
// индекс интерфейса
unsigned int ipv6mr_interface;
```

Спасибо за внимание! Вопросы?